

EasyPairing.

モノクローム
マルチホワイト
RGB

HÄFELE Lighting



easy access to connect mesh

EasyPairingでアプリなしで
コネクトメッシュの機器が
ペアリングできます。

注意
マルチホワイトと RGB の場合は、
手順 2 で追加の操作が必要です。

電源装置に繋ぎ電気を入れると、1.の状態になります。


コネクトメッシュ
リモコン



コネクトメッシュ
家具スイッチ




コネクトメッシュ
壁スイッチ




コネクトメッシュ
モーションセンサー



1.




ゆっくり点滅



前面


2.




裏面

1回リセットボタンを押す


マルチホワイトの場合：
その後、すぐに表面の B ボタンを押してください
RGB の場合：
その後、すぐに表面の C ボタンを押してください



3.




早く点滅




前面

4.




点灯



ゆっくり点滅

5.



約60秒待つとLEDが
消えて完了です

